




1.Approchez la
housse bouton
« rond » sur la base.



2.Appuyez sur le
bouton « hexagonale »
pour déverrouiller la
housse.



3.Retirez la housse de
la base aimantée.

Ma Pause Numérique